

WRS

ACESSIBILIDADE

PISO TÁTIL INOX PINADO



FICHA TÉCNICA E MANUAL DE INSTALAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES

TIPO – PINADO
CORES – METÁLICO LISO OU FRISADO
MATERIAL – ABS REVESTIDO DE INOX 420
DIMENSÃO – AØ30 D240X40MM
APLICAÇÃO – INTERNO OU EXTERNO
FIXAÇÃO – COLA PU

INSTALAÇÃO

- 1- Fixar gabarito no caminho a ser seguido.
- 2- Fazer a furação com broca 8mm
- 3- Limpar a área perfurada retirando toda a poeira excedente dentro dos furos
- 4- Aplicar a cola PU dentro dos furos e na área de contato da peça
- 5- Não testar a resistência da colagem antes de 48 horas após a pressão;
- 6- O tempo de cura total é de 72 horas.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Limpe com sabão neutro e pano macio do tipo MOP, não utilizar produtos químicos
- Não utilizar máquinas de lavar piso tipo mecânica, enceradeira elétrica ou máquina de alta pressão;
- Não utilizar esfregões abrasivos, utilizar somente cerdas macias;
- Não utilizar água com alta pressão para lavar o local onde o produto foi instalado;
- Não circular com carrinhos sobre os elementos;
- Evitar o excesso de água parada sobre os elementos;



WRSTATIL@GMAIL.COM



JOAÇABA, 74
SAGUAÇU
JOINVILLE/SC



(47)3427-0863