

WRS

ACESSIBILIDADE

PISO TÁTIL INOX PARAFUSADO



FICHA TÉCNICA E MANUAL DE INSTALAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES

TIPO – PARAFUSADO

CORES – METÁLICO LISO OU FRISADO

MATERIAL – ABS REVESTIDO DE INOX 420

DIMENSÃO – AØ30 D240X40MM

APLICAÇÃO – INTERNO OU EXTERNO

FIXAÇÃO – PARAFUSO PANELA 3,8 X 38MM

INSTALAÇÃO

- 1- Fixar gabarito no caminho a ser seguido.
- 2- Fazer a furação com broca 5mm
- 3- Limpar a área perfurada retirando toda a poeira excedente dentro dos furos
- 4- Aplicar bucha de nylon 5mm
- 5- Parafusar a peça com parafuso inox
- 6- Conferir o torque de modo a deixar a peça firme

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Limpe com sabão neutro e pano macio do tipo MOP, não utilizar produtos químicos
- Não utilizar máquinas de lavar piso tipo mecânica, enceradeira elétrica ou máquina de alta pressão;
- Não utilizar esfregões abrasivos, utilizar somente cerdas macias;
- Não utilizar água com alta pressão para lavar o local onde o produto foi instalado;
- Não circular com carrinhos sobre os elementos;
- Evitar o excesso de água parada sobre os elementos;



WRSTATIL@GMAIL.COM



JOAÇABA, 74
SAGUAÇU
JOINVILLE/SC



(47)3427-0863